



Talande kalkylator TalkTech YL-3019

(Model no YL-3019)

Introduktion

Kalkylatorn levereras med hörsnäcka. Batterierna monteras i det tubformade facket på kalkylatorns undersida. Batteriluckan har några försänkta streck och en pil som pekar ut mot räknarens långsida. Tryck luckan i pilens riktning tills den lossnar (OBS luckan lossnar helt). Skjut in batterierna på plats med den släta änden (minuspolen) vänd mot fjädern i ena änden av facket. Sätt tillbaka batteriluckan. När batterierna satts på plats, måste räknaren nollställas innan man kan använda den. Se nedan!

Kalkylatorn har förutom de fyra vanliga räknesätten även beräkning av kvadratroter och procent samt ett minne där man kan spara tal för senare användning.

Kalkylatorn, som har en sluttande översida är försedd med en display längst upp. Till höger sitter ett galler för högtalaren. Uttag för anslutning av den medföljande hörsnäckan finns till vänster om displayen. När hörsnäckan ansluts, kopplas högtalaren bort. Tangentbordet upptar större delen av kalkylatorns ovansida.

Till vänster, just där den sluttande övre delen övergår i tangentbordet, sitter en skjutomkopplare. När den står längst till vänster, är kalkylatorns tal avstängt. I mittenläget "talar" räknaren med låg volym och i läget längst till höger blir volymen högre. Mittenläget är inte så distinkt, så man får prova sig fram för att välja volym. Räknaren och displayen fungerar även när skjutomkopplaren står längst till vänster, men utan tal. Kalkylatorn kan inte stängas av helt. På samma rad som skjutomkopplaren finns två små runda tangenter. Den vänstra är för kvadratroter och den högra är för Reset.

Tangenterna är ovala och några har avvikande form. Alla tangenter identifierar sig själva, dvs när man trycker på en tangent så anges tangentens funktion med tal. Med hjälp av den funktionen kan man orientera sig på tangentbordet och lära sig var tangenterna ligger. Vi föreslår att du ägnar dig en stund åt att göra dig hemmastadd på tangentbordet!

Genomgång av tangentbordet och kalkylatorns funktioner

När man monterat batterierna hamnar räknaren i ett låst läge. För att komma igång måste man trycka på knappen Återställ (AC), som sitter till vänster under högtalaren. Om räknaren vid andra tillfällen skulle låsa sig, trycker man på Reset och sedan på Återställ (AC).

Till vänster ligger ett fält med tre gånger fyra tangenter. Där finns siffrorna 0-9 samt kommatecken. Siffran 5 finns i andra kolumnen från vänster och i andra raden uppifrån. Den tangenten har en liten upphöjning i mitten.

I mitten finns uppifrån räknat tangenter för Gång, Minus och Plus. I kolumnen till vänster om högtalaren finns tangenter för Minne plus, Minne minus, Division och längst ner Lika med.

Under högtalaren sitter i övre raden till vänster en tangent som kallas Återställ (AC). Med den tangenten raderas alla siffervärden och kommandon som matats in och allt som ligger lagrat i minnet. Till höger i den raden finns %-tangenten. Tangenten till vänster i den mellersta raden heter Rensa minne (MC). Med den raderas enbart minnet. Tangenten till höger heter Minne (MR), och när man trycker på den meddelar kalkylatorn det siffervärde som är lagrat i minnet.

Längst ner under högtalaren sitter en bred tangent som heter Rensa (CE). Med den raderar man det siffrvärde som för tillfället står på displayen. Med hjälp av den kan man, när man t.e.x. håller på att addera en lång rad tal, ta bort det senast inmatade siffrvärdet utan att radera resultatet av de föregående räkneoperationerna.

Några tips om hur man använder kalkylatorn

Addition av en konstant:

När man utfört en räkneoperation t.ex. en addition, kan man fortsätta att addera det senast inmatade siffrvärdet genom att trycka på Lika med flera gånger.

Multiplikation med en konstant:

Vid multiplikation fungerar det på liknande sätt, men med den skillnaden att värdet i displayen kommer att multipliceras med det siffrvärde som matades in innan man tryckte på tangenten Gånger.

Repetera siffrvärdet som visas på displayen:

När man utfört en beräkning genom att trycka på Lika med, och senare vill upprepa resultatet bör man göra på följande sätt: Till de siffror som nu står i displayen adderar man noll. Tryck Plus 0 och Lika med. Nu kan man upprepa resultatet hur många gånger som helst genom att trycka på Lika med.

Underhåll

Räknaren kan vid behov rengöras med en fuktig trasa med en droppe diskmedel. Undvik att spilla kaffe eller andra drycker på räknaren!

Batterier

Kalkylatorn drivs med 2 st batterier (typ AA, R6 eller UM-3). Välj gärna alkaliska batterier för längre livslängd. Det går även att använda laddbara batterier. Ta hand om förbrukade batterier i enlighet med kommunens anvisningar.

Service och support

I första hand vänder du dig till ditt inköpsställe eller leverantör. Du kan även kontakta oss. Du kan nå Iris Hjälpmedel på telefon 08 – 39 94 00 eller adressen nedan.