

BlindShell Lite användarmanual

BlindShell Lite är en mobiltelefon med fullständigt talstöd för blinda och personer med synnedsättning. Telefonens främsta egenskaper är enkelheten och den fysiska knappsatsen, som kan användas för att styra telefonen helt och hållet.

Kom igång

Förpackningens innehåll

- BlindShell Lite mobiltelefon
- Batteri - ett platt, rektangulärt föremål med en liten skåra i nederkanten.
- USB-laddare - laddarens ena sida ansluts till ett vägguttag och den andra sidan har en USB-kontakt för USB-kabeln. Ingång 110V~240V, 50Hz~60Hz, utgång DC 5V.
- USB-kabel - kabelns ena sida ansluts till USB-laddaren och den andra sidan till telefonens USB-uttag.
- Hörlurar - på ena sidan finns en kontakt som ansluts till telefonen och på den andra sidan finns två öronsnäckor.

Fysisk beskrivning av telefonen

Framsidan

Den övre delen av telefonen upptas av en LCD-skärm, en slät yta som täcker ungefär halva framsidan. Fördjupningen precis ovanför LCD-skärmen är samtalshögtalaren, som används under telefonsamtal. Nedanför LCD-skärmen sitter knappsatsen.

LCD-skärmen - visar information med stort teckensnitt och hög kontrast. Knappsatsen - styr telefonen och används för att mata in text och siffror. Samtalshögtalaren - används som högtalare under telefonsamtal.

Baksidan

En rund fördjupning mitt på den övre delen av telefonen är SOS-assistansknappen. Till höger om SOS-assistansknappen finns ett galler som täcker högtalaren.

SOS-assistansknappen - används i nödsituationer för att ringa en tidigare tilldelad nödkontakt. Högtalargallret - används för tal- och ljudutmatning.

Telefonens kanter

På telefonens övre kant finns ett USB-uttag och en hörlurskontakt. På den nedre kanten finns en mikrofon. Öppningsskåran för bakstycket finns i telefonens nedre vänstra hörn när baksidan är vänd uppåt.

Hörlurskontakt - hörlurarna ansluts till den här kontakten. USB-uttag - används för att ladda telefonen. Mikrofon - används för röstinmatning under telefonsamtal.

Öppningsskåra - används för att ta bort telefonens bakstycke.

Ta bort bakstycket

På en ny BlindShell Lite sitter bakstycket löst på telefonen. En pappersflik sticker ut från telefonens nederdel och hjälper dig att ta bort bakstycket första gången. Därefter kan du kasta pappersfliken. Om du behöver ta bort bakstycket senare sätter du en fingernagel i öppningsskåran på den nedre högra kanten sedd framifrån, eller på den nedre vänstra kanten sedd bakifrån, och drar bort bakstycket från telefonen tills du hör klick. För fingret runt telefonen i den lilla springa som har uppstått mellan telefonen och bakstycket och ta bort bakstycket helt. När du sätter tillbaka bakstycket ska du kontrollera att alla fästen runt kanten har snäppt fast ordentligt.

Sätta i ett SIM-kort

Ta först bort telefonens bakstycke. Placera därefter telefonen framför dig med skärmen och knappsatsen vända nedåt. Det rektangulära batterifacket ska nu vara framför dig. Telefonens SIM-kortplats finns i det nedre högra hörnet av batterifacket. Till vänster om SIM-kortplatsen finns ett nedsänkt utrymme. Lägg SIM-kortet där med kontakterna vända nedåt och det avfasade hörnet uppe till höger. Tryck lätt på SIM-kortet med en fingertopp och skjut det försiktigt hela vägen åt höger.

Ta bort ett SIM-kort

Placera en fingertopp på SIM-kortets kant, tryck nedåt och skjut fingret och SIM-kortet åt vänster för att ta ut kortet ur SIM-kortplatsen.

Sätta i och ta bort batteriet

Leta först reda på skåran på batteriets kant. Placera batteriet med skåran vänd mot dig och uppåt. Skjut batteriet uppifrån och ned i batterifacket. Det ska sitta stadigt. För att ta bort batteriet hakar du fast en fingernagel i dess övre kant och drar uppåt.

Slå på telefonen

Slå på telefonen genom att hålla strömknappen intryckt tills telefonen vibrerar. Strömknappen är den andra knappen uppifrån på höger sida av telefonens knappsats. Efter en stund spelas en uppstartsmelodi. Telefonen är klar att användas när den börjar tala. Om SIM-kortet skyddas av en PIN-kod måste du ange PIN-koden varje gång du slår på telefonen. Registreringen i mobilnätet kan ta upp till en minut efter att telefonen har slagits på.

Använda telefonen

Volymknappar

De två översta knapparna på knappsatsen, en till vänster och en till höger, styr volymen på talstödet. Den vänstra volymknappen sänker volymen och den högra volymknappen höjer den.

Funktionsknappar

Funktionsknapparna är de två knapparna nedanför volymknapparna. Den vänstra är knappen för att bekräfta eller ringa, och den högra är knappen för att gå tillbaka eller avbryta.

- Ett långt tryck på knappen bakåt tar dig till telefonens huvudskärm.

Navigeringstangent

I mitten av knappsatsens övre del sitter en navigeringstangent med en knapp i vardera riktning (upp, höger, ned och vänster) samt en extra knapp i mitten. Mittenknappen fungerar som bekräfta-knapp. När telefonen är låst läser ett tryck på mittenknappen upp aktuell tid.

Piltangenterna används för navigering i menyer. Pil ned går till nästa objekt i en meny och pil upp går till föregående objekt. I telefonens inställningar kan menynavigeringen ändras till vänster- och högerpil.

Vid textinmatning ändras navigeringstangentens funktion och alla fyra piltangenterna används.

- Vänster- och högerpil flyttar bakåt respektive framåt i texten.
- Ett långt tryck på vänster- eller högerpil flyttar markören till början eller slutet av texten.
- Pil upp ändrar förflyttningsläget i texten, mellan ord och tecken.
- Pil ned läser upp den inmatade texten. Ett långt tryck på pil ned bokstaverar texten.

Den numeriska knappsatsen

Den numeriska knappsatsen har samma layout som äldre knapptelefoner. Den har fyra rader med tre knappar i varje rad. Den första raden innehåller knapparna ett, två och tre. Den andra raden innehåller fyra, fem och sex. Den tredje raden innehåller sju, åtta och nio. Den fjärde och sista raden innehåller asterisk (stjärna), noll och fyrkant.

- Om du trycker på en sifferknapp från en meny öppnas en uppringningsskärm med den angivna siffran.
- Om du trycker på en sifferknapp under ett inkommande samtal läses information om den som ringer upp.
- Ett långt tryck på en sifferknapp från en meny ringer en tidigare tilldelad kontakt med snabbuppringningsfunktionen.
- Ett långt tryck på stjärnknappen (knappen längst ned till vänster) låser telefonens skärm. Låsläget kan väljas i telefonens inställningar.
- Ett långt tryck på fyrkantsknappen (knappen längst ned till höger) ändrar telefonens ljudprofil.

Använda knappsatsen för att mata in text

Vid textinmatning används den numeriska knappsatsen för att mata in text, siffror och

specialtecken. Varje knapp innehåller en grupp tecken, förutom fyrkantsknappen som ändrar bokstävernas skiftläge. Du kan bläddra mellan tecknen genom att trycka flera gånger på motsvarande knapp. Knapp två innehåller till exempel tecknen A, B och C samt siffran 2. Tryck två gånger på knappen för att skriva B och fyra gånger för att skriva siffran 2.

- Knapp ett innehåller skiljetecken och specialtecken.
- Stjärnknappen innehåller resten av specialtecknen.
- Knapp noll innehåller siffran 0, mellanslag och radbrytning.
- Fyrkantsknappen ändrar bokstävernas skiftläge och växlar mellan numeriskt och alfanumeriskt tangentbord.
- Ett långt tryck på en knapp matar in en siffra.
- Knappen bakåt tar bort ett enskilt tecken.
- Ett långt tryck på knappen bakåt tar bort all inmatad text.

SOS-assistansknapp

SOS-assistansknappen finns på telefonens baksida. Om du håller knappen intryckt i minst 3 sekunder påbörjas ett nödsamtal till en tidigare tilldelad kontakt. Det utgående samtalet måste bekräftas med bekräfta-knappen. Ett nödsamtal kan ringas även när telefonen är låst.

Om ingen kontakt är tilldelad SOS-assistansknappen öppnar ett långt tryck på knappen en meny där du kan tilldela en kontakt.

Under telefonsamtal

- Under ett telefonsamtal kan du använda sifferknapparna för att mata in siffror.
- Ett tryck på bekräfta-knappen växlar ljudutmatningen från samtalshögtalaren till telefonens högtalare.
- Volymknapparna ändrar samtalsvolymen.

BlindShell-funktioner

I det här avsnittet beskrivs varje menyalternativ och dess funktion.

Huvudskärm

Telefonens huvudskärm innehåller all viktig information om telefonens status. All information läses upp varje gång du kommer till huvudskärmen. Tryck kort på knappen bakåt för att avbryta uppläsningen.

- Tid och datum - visas i mitten av skärmen.
- Batterinivå - visas i skärmens övre högra hörn.
- Olästa meddelanden - visas i skärmens nedre högra hörn. Om ikonen saknas finns inga nya meddelanden.
- Missade samtal - visas i skärmens nedre vänstra hörn. Om ikonen saknas finns inga missade samtal.

- Signalstyrka - visas i skärmens övre vänstra hörn.
- Mobiloperatör - visas ovanför informationen om tid.

Du når telefonens funktioner från huvudskärmen genom att trycka på bekräfta-knappen eller på bakåt- eller framåtpilen på navigeringstangenten.

Telefon

Menyalternativet Telefon låter dig ringa kontakter från kontaktlistan eller direkt till telefonnummer. I telefonmenyn kan du även kontrollera samtalshistoriken med inkommande, utgående, avvisade och missade samtal.

Ring kontakt

När du väljer menyalternativet Ring kontakt visas en lista med kontakter. Hitta kontakten du vill ringa genom att förflytta dig i listan med bakåt- och framåtknapparna på navigeringstangenten. Du kan också använda sökfunktionen för att hitta kontakten snabbare, vilket är särskilt användbart i långa kontaktlistor. Sök är det sista menyalternativet i listan. Du når det snabbt genom att gå ett steg bakåt i menyn när du står på den första kontakten. Ett annat sätt att snabbare förflytta sig i kontaktlistan är att skriva en bokstav på knappsatsen. Då kommer du till den första kontakten vars namn börjar med den bokstaven. Därefter kan du förflytta dig i listan som vanligt. När du har hittat kontakten trycker du på bekräfta-knappen och väljer Ring för att påbörja samtalet.

Knappsats

När du väljer menyalternativet Knappsats visas en uppringningsskärm. Skriv telefonnumret du vill ringa och tryck sedan på bekräfta-knappen för att påbörja samtalet.

Samtalshistorik

Menyalternativet Samtalshistorik innehåller alla inkommande och utgående samtal samt information om dem. När du väljer en post med bekräfta-knappen öppnas en meny med följande alternativ:

- Ring - ringer kontakten eller numret.
- Skriv SMS - skickar ett meddelande till kontakten eller numret.
- Samtalslängd - visar samtalets längd.
- Spara som ny kontakt - sparar numret som en ny kontakt om det inte redan finns i kontaktlistan.
- Lägg till i kontakt - lägger till numret i en befintlig kontakt om det inte redan finns i kontaktlistan.
- Ta bort från historiken - tar bort samtalet från samtalshistoriken.
- Ta bort all historik - raderar alla samtal i samtalshistoriken.

Meddelanden

Menyalternativet Meddelanden låter dig skriva meddelanden till kontakter från kontaktlistan eller direkt till ett telefonnummer. Du kan också läsa tidigare konversationer

med inkommande och utgående meddelanden.

Skriv SMS till kontakt

När du väljer Skriv SMS till kontakt visas en lista med dina kontakter. Du förflyttar dig i listan på samma sätt som i kontaktlistan. När du har hittat kontakten du vill skicka meddelandet till väljer du den med bekräfta-knappen. Skriv meddelandetexten och skicka den genom att trycka på bekräfta-knappen och bekräfta dialogrutan.

Skriv SMS till telefonnummer

När du väljer Skriv SMS till telefonnummer visas en knappsets. När du har angett och bekräftat ett nummer visas ett textfält. Skriv meddelandetexten och skicka den genom att trycka på bekräfta-knappen och bekräfta dialogrutan.

Konversationer

Menyalternativet Konversationer innehåller alla inkommande och utgående meddelanden, grupperade efter kontakt eller telefonnummer. När du väljer en kontakt eller ett telefonnummer visas alla meddelanden som hör till kontakten eller numret. Du kan förflytta dig mellan meddelandena och läsa dem. Om du väljer ett enskilt meddelande visas följande alternativ:

- Svara - skriv ett meddelande och skicka det till kontakten med bekräfta-knappen.
- Vidarebefordra - vidarebefordra meddelandet till en annan kontakt eller ett telefonnummer. Meddelandet kan redigeras innan det vidarebefordras.
- Ring - ring kontakten eller telefonnumret.
- Spara som ny kontakt - spara telefonnumret som en ny kontakt om det inte redan finns i kontaktlistan.
- Lägg till i kontakt - lägg till telefonnumret i en befintlig kontakt om det inte redan finns i kontaktlistan.
- Ta bort - tar bort meddelandet.
- Ta bort konversation - tar bort alla inkommande och utgående meddelanden som hör till kontakten eller telefonnumret.

Kontakter

Menyalternativet Kontakter låter dig öppna, redigera och lägga till kontakter. Du kan också tilldela kontakter till snabbuppringningsknappar.

Kontaktlista

Kontaktlistan innehåller alla kontakter i telefonens minne och på SIM-kortet. Du kan förflytta dig mellan posterna i kontaktlistan. Du kan också använda sökfunktionen för att hitta kontakten snabbare, vilket är särskilt användbart i långa kontaktlistor. Sök är det sista menyalternativet i listan. Du når det snabbt genom att gå ett steg bakåt i menyn när du står på den första kontakten. Ett annat sätt att snabbare förflytta sig i kontaktlistan är att skriva en bokstav på knappsetsen. Då kommer du till den första kontakten vars namn börjar med den bokstaven. Därefter kan du förflytta dig i listan som vanligt.

När du väljer en kontakt visas följande alternativ:

- Ring - ringer kontakten.
- Skriv SMS - öppnar ett textfält vars innehåll skickas till kontakten när det bekräftas.
- Redigera kontakt - redigerar kontaktens namn, telefonnummer eller e-postadress.
- Tilldela ringsignal - öppnar en lista med tillgängliga melodier. När du väljer en melodi tilldelas den kontakten och spelas vid inkommande samtal från kontakten.
- Skicka kontakt som visitkort - öppnar en meny där du väljer en kontakt eller ett telefonnummer som den ursprungliga kontakten ska skickas till.
- Ta bort kontakt - tar bort kontakten. Åtgärden måste bekräftas.

SIM-kortskontakter

Kontakter som lagras på SIM-kortet visas i kontaktlistan. Om du tar bort en sådan kontakt tas den också bort från SIM-kortet, med undantag för beständiga tjänstekontakter. När du redigerar en SIM-kortskontakt sparas den som en ny kontakt i telefonen och originalet tas bort från SIM-kortet.

Lägga till en ny kontakt

Du kan lägga till en ny kontakt i kontaktlistan med menyalternativet Lägg till ny kontakt. Du kan lagra följande information om kontakten: namn, mobilnummer, hemnummer, arbetsnummer, annat nummer och e-postadress. När alla önskade fält är ifyllda sparar du kontakten genom att välja Spara kontakt.

Snabbuppringning

Snabbuppringning används för att enkelt och snabbt ringa upp till 11 valda kontakter. Du kan ringa dem från huvudmenyn genom att hålla en sifferknapp som tilldelats en kontakt eller ett nummer intryckt och bekräfta valet med bekräfta-knappen. SOS-nödkontakten tilldelas också i den här menyn.

Listan över de nummer och kontakter som används för snabbuppringning finns under menyalternativet Snabbuppringning. För varje objekt anges den tilldelade kontakten eller telefonnumret, eller att ingenting är tilldelat.

- Ej tilldelad - numret har ingen snabbuppringning. Genom att välja objektet kan du tilldela ett telefonnummer eller en kontakt.
- Tilldelad - en kontakt eller ett telefonnummer är tilldelat snabbuppringningsnumret. Du kan ta bort tilldelningen eller ändra den till en annan kontakt eller ett annat telefonnummer.

Sortera kontakter

Det här menyalternativet låter dig ändra visnings- och sorteringsordningen för kontakterna i kontaktlistan. Du kan välja att visa antingen förnamn eller efternamn först.

Verktyg

Menyn Verktyg innehåller följande program:

- Alarm
- Timer
- Stoppur
- Kalkylator
- Anteckningar
- Kalender

Alarm

Med programmet Alarm kan du använda flera alarm samtidigt. För varje alarm kan du ställa in tiden och de veckodagar då alarmet ska aktiveras. Avfärda ett aktivt alarm genom att trycka på bekräfta-knappen eller knappen bakåt.

Skapa ett alarm

Välj menyalternativet Nytt alarm för att skapa ett nytt alarm.

- Ställ in tid - tiden anges med 4 siffror. De två första siffrorna anger timmar och de två sista anger minuter.
- Ställ in upprepning - anger de veckodagar då alarmet ska aktiveras. Om du inte väljer någon dag aktiveras alarmet dagligen. Annars ringer alarmet endast på de valda dagarna.
- Spara alarm - sparar och aktiverar alarmet.

Ändra ett alarm

När du har valt ett tidigare skapat alarm kan du aktivera, inaktivera, redigera eller ta bort det. Ett inaktivt alarm finns kvar i telefonen men aktiveras inte vid den inställda tiden. Menyalternativet Ändra alarm innehåller följande alternativ:

- Ställ in tid - ändrar alarmets tid.
- Ställ in upprepning - anger de dagar då alarmet ska aktiveras.
- Spara alarm - sparar ändringarna. Tryck på knappen bakåt för att kasta ändringarna.
- Ta bort alarm - tar bort alarmet.

Timer

Timer är en enkel nedräkning som spelar en notifieringsmelodi efter en angiven tid. Timern körs i bakgrunden, så nedräkningsskärmen behöver inte vara aktiv. Avfärda timeralarmet genom att trycka på bekräfta-knappen eller knappen bakåt.

Ställa in nedräkningstiden och aktivera nedräkningen

Du kan bara ställa in nedräkningstiden när timern inte är aktiv, det vill säga varken körs eller är pausad.

- När du väljer timern visas alternativen Aktivera och Ställ in tid.
- Alternativet Aktivera startar nedräkningen med den aktuella inställda tiden.
- Alternativet Ställ in tid öppnar en meny där du ställer in nedräkningens minuter och sekunder.

- När minuter och sekunder har angetts sparar menyalternativet Spara informationen i timern.

Aktivera, pausa och avbryta nedräkningen

- Välj menyalternativet Aktivera för att starta en nedräkning.
- Medan nedräkningen är aktiv kan du pausa den, så att timern stannar på den aktuella tiden, eller avbryta den, så att timern återställs till sin ursprungliga tid.
- Medan timern är pausad kan du återuppta den från den aktuella tiden eller avbryta den, så att timern återställs till sin ursprungliga tid.

Stoppur

Med stoppuret kan du mäta förfluten tid. Tiden räknas från noll i sekunder tills stoppuret pausas, stoppas eller nollställs. Stoppuret kan köras i bakgrunden så att telefonen kan användas samtidigt.

Starta, återuppta och nollställa stoppuret

- Starta stoppur - börjar mäta tiden från noll. Du kan stoppa stoppuret genom att trycka på bekräfta-knappen. Om du trycker på bekräfta-knappen igen visas följande alternativ:
- Återuppta stoppur - återupptar stoppuret från den tidpunkt där det stoppades.
- Starta om stoppur - startar stoppuret från noll.
- Nollställ stoppur - återställer stoppuret och ställer tiden på noll.

Kalkylator

Med Kalkylator kan du utföra grundläggande räkneoperationer: addition, subtraktion, multiplikation och division. Du kan skriva ett valfritt långt uttryck med så många tal och operatorer som du vill. När du trycker på bekräfta-knappen visas resultatet. Resultatet från det föregående uttrycket kan användas som första tal i nästa uttryck om du fortsätter med en matematisk operator efter att ha tryckt på bekräfta-knappen. De matematiska operatorerna finns under stjärnknappen och decimaltecknet finns under fyrkantsknappen.

Anteckningar

Med programmet Anteckningar kan du göra skriftliga anteckningar.

- Skapa en ny anteckning genom att välja Lägg till anteckning, skriva innehållet och spara med bekräfta-knappen.
- Öppna de skapade anteckningarna genom att välja Anteckningslista.

Om du väljer en anteckning i listan kan du utföra följande åtgärder:

- Redigera - öppnar anteckningen för redigering.
- Skicka via SMS - öppnar en dialogruta där du väljer en kontakt eller anger det telefonnummer som anteckningen ska skickas till.
- Ta bort - tar bort anteckningen.
- Ta bort alla - tar bort alla anteckningar i listan.

Kalender

Kalender är ett enkelt program där du kan kontrollera vilka veckodagar som infaller på vissa datum. För att bläddra i kalendern väljer du först år och månad och kan därefter förflytta dig mellan månadens dagar.

Inställningar

I den här delen av huvudmenyn kan du anpassa telefonens funktion.

Ljud

Det här avsnittet innehåller olika inställningar för telefonens ljud och talutmatning.

Profiler

Här ställer du in ljudprofilen för inkommande samtal och meddelanden. Du kan också öppna den här inställningen genom att hålla fyrkantsknappen intryckt från valfri meny.

- Normal - ljud och vibration används för inkommande samtal och meddelanden.
- Vibrera - endast vibration används för inkommande samtal och meddelanden.
- Tyst - varken ljud eller vibration används för inkommande samtal och meddelanden.

Volym

Det här menyalternativet låter dig ställa in volymen för alarm, inkommande samtal och notifieringar samt återkopplingsljud.

Melodier

Det här menyalternativet låter dig välja melodi för inkommande samtal, notifieringar och alarm.

Återkoppling

Här ställer du in hur telefonen ger återkoppling utöver talutmatningen. Du kan välja enbart ljud, det vill säga pip och andra ljud som spelas när du förflyttar dig i en meny, skriver text eller låser telefonen. Du kan även välja vibrationer, som används i samma situationer, eller både ljud och vibrationer samtidigt.

Talutmatning

Det här menyalternativet låter dig ställa in talhastighet, röstvariant och intonationsnivå. Prova olika kombinationer för att hitta den som passar dig bäst.

- Talhastighet - ställer in hastigheten på talstödet.
- Röstvariant - låter dig välja mellan olika röstvarianter.
- Intonationsnivå - låter dig välja talstödet intonation.

Skärm

Det här avsnittet innehåller inställningar för hur information visas på enhetens skärm och för skärmens tidsgräns.

Ljusstyrka

Det här menyalternativet låter dig ställa in skärmens ljusstyrka. Skärmen kan också stängas av helt.

Färgtema

Här kan du välja mellan fyra färgteman. Den första färgen anger textens färg och den andra anger bakgrundsfärgen. Följande alternativ finns:

- Vit på svart
- Svart på vit
- Vit på blå
- Svart på gul

Textstorlek

Här kan du förstora teckensnittet som används i menyerna. Observera att detta påverkar radbrytningen, så att ett enskilt ord kan sträcka sig över flera rader.

Tid och datum

Tid och datum ställs vanligtvis in automatiskt från nätverket när ett SIM-kort sitter i telefonen. De kan också ställas in manuellt.

- För att ange egen tid och eget datum måste du först inaktivera den automatiska inställningen. Alternativet kanske inte visas om datum och tid inte kunde hämtas från nätverket.
- Menyalternativet Ställ in tid tar emot 4 siffror. De två första siffrorna anger timmar och de två sista anger minuter.
- Ställ in datum genom att först välja Ställ in datum, sedan ange dag, månad och år och därefter välja Spara datum.
- Du kan alltid återgå till nätverkets tid och datum genom att välja Aktivera automatisk tid och automatiskt datum.

Knapplås

Med det här menyalternativet aktiverar eller inaktiverar du möjligheten att låsa telefonen med stjärnknappen. Knapplåset är främst avsett att förhindra oavsiktliga knapptryckningar.

- När knapplåset är inställt på automatiskt kan telefonen låsas och försättas i viloläge med ett långt tryck på stjärnknappen. Telefonen låses också automatiskt efter en minuts inaktivitet. Lås upp telefonen med ett långt tryck på stjärnknappen.
- När knapplåset är inställt på manuellt kan telefonen låsas och försättas i viloläge med ett långt tryck på stjärnknappen, men den låses inte automatiskt efter en minuts inaktivitet. Lås upp telefonen med ett långt tryck på stjärnknappen.
- När knapplåset är inaktiverat försätts telefonen ändå automatiskt i viloläge efter en minut, men knappsatsen låses inte automatiskt. Väck telefonen genom att trycka på valfri knapp. Knapptryckningen väcker endast telefonen och tolkas inte på något annat sätt.

Menynavigering

Menynavigering låter dig ändra hur du förflyttar dig i menyerna. Standardinställningen använder pil upp och pil ned på navigeringstangenten. Den kan ändras till vänster- och högerpil.

PIN-kod

I det här menyalternativet kan du aktivera eller inaktivera SIM-kortets PIN-kod. Du måste ange PIN-koden varje gång du ändrar inställningen.

Ändra PIN-kod

Du kan ändra SIM-kortets PIN-kod. När PIN-koden är aktiverad väljer du först menyalternativet PIN aktiverad och därefter Ändra PIN-kod. För att ändra koden måste du först ange den nuvarande PIN-koden och därefter ange den nya PIN-koden två gånger som bekräftelse.

PUK-kod

Om du anger fel PIN-kod 3 gånger spärras SIM-kortet och du måste ange en PUK-kod. När du anger rätt PUK-kod återställs PIN-koden till 1234.

Om telefonen

Det här avsnittet innehåller teknisk information om telefonen, till exempel programvaruversion och IMEI-nummer. Här finns också ett alternativ för att starta om telefonen i servicemenyn, där du kan utföra avancerade åtgärder som säkerhetskopiering eller fabriksåterställning.

Stäng av telefonen

När du väljer det här menyalternativet stängs telefonen av efter en bekräftelse.

Tekniska specifikationer

- Frekvensband för mobila nätverk:
 - GSM: 900/1800/1900MHz
 - WCDMA: 2100MHz
- CPU: Dual core 1.2GHz
- Minne:
 - RAM: 512MB
 - Internminne: 4GB
- Skärm: 2.8 tum QVGA TFT-färgskärm
- SIM-kort: micro-SIM-kort
- Batteri: 1800mAh
- SOS-assistansknapp



Den här produkten är CE-märkt och uppfyller all tillämplig EU-lagstiftning.



■ När produkten är uttjänt kan du lämna tillbaka den till leverantören eller tillverkaren för kostnadsfri avfallshantering. Detta sker i enlighet med direktivet om avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE).

v1.0.x, © Matapo s.r.o. 2019