

Cobolt Speechmaster Manual Talande Måttband



För att följa beskrivningen på hur måttbandet fungerar håll höljet så att den sluttande kanten är åt vänster och du har knapparna vända emot dig. Bältesklämman känner du på höljets baksida.

På höljets ena sida finns fem knappar. Två något längre på den övre raden och tre kortare på den undre raden. Tryck på vilken knapp som helst för att starta måttbandet.

Knapparnas funktion

1. Den övre knappen till vänster anger det totala måttet som är lagrat i minnet. För att radera minnet: Tryck två gånger på knappen inom två sekunder.
2. Den övre knappen till höger används för att välja mellan millimeter (mm), centimeter (cm), decimeter (dm) och meter (m). Samma knapp kan också omvandla måtten.
3. Den undre knappen till vänster lägger till det senaste avlästa måttet till minnet. Minnet kan lagra upp till maximalt 999 meter.
4. Knappen i mitten på den undre raden nollställer mätvärdet. Detta kan göras med måttbandet utdraget så att det blir möjligt att jämföra mått. Det är också möjligt att mäta negativa (-) avstånd i situationer, då det andra (2:a) måttet är mindre än det första (1:a).
5. Med den undre knappen till höger kan du inkludera höljet i måttet. Normalt visar det angivna måttet endast det utdragna måttbandet, men ibland kan det vara praktiskt att inkludera höljet om man t.ex vill mäta insidan av en dörrkarm. Trycker man på knappen igen räknas dörrkarmens mått ifrån och måttet anges åter "exklusive höljet".

Att stänga av.

När måttbandet är helt inrullat stängs måttbandet automatiskt av efter 10 sekunder. När måttbandet är utdraget stängs måttbandet automatiskt av efter 30 sekunder. I båda fallen hörs en varning i ca 5 sekunder innan måttbandet stängs av. Så snart måttbandet stängs av raderas det sista måttet, men innehållet i minnet finns kvar.

Måttbandets hölje

Längst ner på höljets vänstra sida känner du en liten metallplatta, det är början av måttbandet. För att dra ut måttbandet lyft lätt på metallplattan. Dra sedan ut måttbandet åt vänster. På den sluttande delen av höljet känner du en platta (ca 3,5 cm) med en räfflad yta på dess nedre del. För att dra in måttbandet trycker du på den räfflade delen. OBS! Använd din fria hand för att kontrollera hastigheten då måttbandet dras in. Annars finns risk för måttbandet dras in för snabbt och kan orsaka skador.

För att skapa en cirkel

Tvärsöver höljets undersida känns en ca 2 cm lång skåra. Genom att föra in nageln eller ett mynt i skåran kan du bända upp en klaff. På klaffens insida känns en vass metalludd som kan fungera som en pivot (mittpunkt) när du vill skapa en cirkel. I mätningssyfte är avståndet till metalludden från höljets bakkant samma, som avståndet från metallplattan till det första hålet (2,5cm) på själva måttbandet. Så om man sätter en pennudd i det första hålet och ritar en cirkel inkluderas höljet i det mått som anges. Om du t.ex vill rita en cirkel med 1 (en) meters radie drar du ut måttbandet tills det säger "1 (en) meter inklusive höljet" och sätter pennudden i det första hålet.

Batteri

Batterihållaren är placerad på baksidan av höljet. För att ta av locket till batterihållaren håller du höljet så att bältesklämman pekar uppåt och metallplattan på själva höljet pekar från dig. Placera båda tummar ovanpå den utskjutande räfflade delen och låt höljet vila på dina böjda pekfingrar. Tummarna skall vara så nära upphöjningen som möjligt. Pressa nu tummarna med viss kraft för att frigöra låsmekanismen och skjut locket mot dig. För att stänga igen locket skjuter du det tillbaka tills du hör ett 'klickljud'.

- Måttbandets längd 5 meter
- Maximalt minne 999 meter
- Närmast mätbara mått 1mm
- Minsta mätbara mått 1mm
- Batteri 1xPP3 9V Alkaliskt



