


Go-box: Apple TV textremsa

En Apple TV kan välja att använda sina egna stilar för textremsan. Den här snabbguiden hjälper dig att ställa in typsnittet för optimal teckentolkning för Go-box.


Huvudmeny

Gå till **inställningar** ikonen för huvudmenyn i Apple TV (kugghjulet)



Inställningar

...därefter välj **Allmänt**




Allmänt

...välj där **Hjälpmedel**



Hjälpmedel

...välj sedan **Undertext och dolda textning**



Undertext och dold textning

...välj **Stil**

Stil

Bocka för alternativet **Genomskinlig bakgrund** ...sedan välj **Ändra stilar**

Ändra stilar

Välj **Ny stil**

Ny stil 1

Välj **Typsnitt**

Se till att **Helvetica** är valt.

Välj **Av** på **Video kan ignorera stil**.

Nu är textremsan optimalt inställd för Go-box uppläsning av texten.

6 Mars 2020

