

⋮ **Bones**

Milestone 312 Ace

WiFi

Delmanual

www.bones.ch



Innehållsförteckning

.....	1
1. Introduktion	3
2. WiFi-anslutning till Internet	3
3. Webbradio	4
3.1. Hitta webbradiostationer	5
3.1.1. Kanalpaket	5
3.1.2. Filtrera kanaler	5
3.1.3. Fritextsökning	6
3.1.4. Lägg till egna länkar	6
3.2. Skapa favoriter	6
3.3. Funktionsöversikt Webbradio	7
3.4. Första hjälpen för Internetanslutning och webbradio	7
4. Internet	8
4.1. Väder	8
4.1.1. Vädernavigering	9
4.1.2. Avancerade väderinställningar	10
4.2. Onlinebibliotek	10
4.2.1. Menyn för att välja Onlinebibliotek:	11
4.2.2. Ansluta till valt bibliotek	11
4.2.3. Beställning, nedladdning och utlåning	11
5. Bluetooth	12
5.1. Första hjälpen för Bluetooth	12
5.2. Avancerade Bluetoothfunktioner	13

1. Introduktion

Välkommen till den globalt uppkopplade världen!

Vi får ofta frågan om när en Milestone med internetanslutning kommer. Många önskar möjligheten att lyssna på webbradio eller ladda ner böcker från onlinebibliotek. Följande tre funktioner finns tillgängliga:

- Webbradio för att lyssna på radiostationer från hela världen. Du kan välja stationer från fördefinierade paket eller söka efter stationer själv i en stor databas.
- Väder.
- Ansluta till onlinebibliotek för att ladda ner böcker och tidningar.

Webbradio hittar du som en separat funktion genom att trycka på Välj. De övriga funktionerna Onlinebibliotek och Väder hittar du under Internet.

Innan vi går igenom dessa funktioner måste Milestone först ha tillgång till Internet. Upplägget för detta kan vara lite omständligt utan förkunskaper, men behöver bara göras en gång.

Milestone 312 Ace WiFi erbjuder dessutom möjligheten till trådlös uppspelning via Bluetooth till hörlurar eller högtalare. Detta har inget att göra med Internet, men är ett gränssnitt som kan användas tack vare WLAN-antennen.

2. WiFi-anslutning till Internet

Anslutning till ett trådlöst nätverk kräver vanligtvis två saker: namnet på nätverket samt ett lösenord. Det här behöver du bara ställa in en gång. Milestone kommer därefter ihåg dina inställningar. Du kan spara flera nätverk och Milestone ansluter då till det starkaste nätverket.

Det finns två sätt att ange ett lösenord för ett WiFi-nätverk:

- Ange lösenordet med hjälp av knapparna på Milestone
- Skapa en textfil med namnet "wifi.txt" som innehåller WiFi-nätverkets namn och lösenord. Spara den här filen på ett SD-kort och sätt in det i Milestone.

Alternativ 1 / Ange lösenordet med Milestones knappar

Gå till menyalternativet "WiFi" i webbradio eller internet och tryck på Bakåt. Milestone söker efter tillgängliga WiFi-nätverk med meddelandet "söker WiFi-nätverk, startar WiFi". Det kan ta några sekunder. Milestone meddelar hur många nätverk som hittats.

Notera att nätverk i 2.4 GigaHertz-bandet visas. 5 GigaHertz-nätverk stöds inte.

Tryck på Framåt för att visa listan med tillgängliga nätverk. Önskat WiFi-nätverk kan väljas genom att trycka på Spela upp. Milestone säger nu "Inget känt lösenord". Tryck och håll inne Spela upp för att växla till inmatning av lösenord. Du anger lösenordet genom att använda de fyra knapparna runt Spela upp. Bekräfta varje tecken genom ett kort tryck på Spela upp. Om du skriver fel kan du avbryta inmatningen genom att trycka på Välj. Välj därefter nätverket och ange lösenordet igen. För att slutföra och spara lösenordet tryck och håll inne "Spela upp". Milestone bekräftar med meddelandet "Lösenord sparat".

Tryck kort på Spela upp för att försöka ansluta till nätverket. Detta bekräftas med meddelandet "ansluten". Om ett fel uppstod kommer du att höra "fungerade inte". Ditt lösenord kan vara felaktigt. Om du vill ange lösenordet på nytt, tryck och håll inne Spela upp som tidigare och ange ditt lösenord. Du kan ange lösenordet så många gånger du vill. Du kan även skriva över ett tidigare sparad lösenord om det har ändrats.

Om ditt lösenord innehåller specialtecken som parenteser eller skiljetecken rekommenderar vi att du anger lösenordet i en textfil.

Alternativ 2 / Inmatning via SD-kort

Skapa en textfil med följande innehåll:

Wifi-nätverkets namn (SSID)

Lösenord

Smeknamn på Wifi-nätverket. Här är ett exempel på hur textfilen kan se ut :

wifinetworksvensson

123456

Svensson hemma

Avsluta textfilen med en extra radbrytning.

Observera de olika procedurerna för Windows eller macOS:

Operativsystem	Beskrivning
Windows	Du kan skapa filen i Anteckningar. Spara filen som wifi.txt.
macOS	Du kan skapa filen i programmet Pages. Välj Arkiv -> Exportera -> vanlig text och ange filnamnet wifi.txt ".

Kopiera filen "wifi.txt" till ett SD-kort som du sätter in i Milestone. Filen är i UTF-8-format och specialtecken såsom ä, ö, ü kan användas. Du kan även spara wifi.txt i det interna minnets rotkatalog.

Milestone bekräftar nätverksnamn och lösenord.

3. Webbradio

Webbradio (även kallad Internetradio), är överföring av radiosändningar via Internet. För att kunna lyssna på webbradio måste du ha tillgång till en Internetanslutning. Fördelarna med webbradio är att program alltid överförs i god ljudkvalitet. En nackdel är att stationsadresserna, dvs länkarna kan ändras ibland.

För att ta emot webbradio måste din Milestone 312 Ace WiFi vara ansluten till Internet via Wi-Fi.

Du navigerar i webbradion genom att trycka på Spela in eller Funk. Där kan du välja mellan filterinställningar, Internet eller Bluetooth.

För ännu bättre ljud kan du ansluta valfri högtalare eller hörlurar med en 3,5 mm kontakt längst ner till höger på Milestone. Du kan även använda funktionen kontinuerlig inspelning

för att spela in när du lyssnar på en webbradiostation. För att starta inspelningen, tryck Spela in och "Spela upp". Du stoppar inspelningen genom att trycka på Spela in. Inspe­lingarna sparas i det interna minnet och mappen webradio. Du kan lyssna på dina webbradioinspelningar i funktionen Audio.

3.1. Hitta webbradiostationer

Med funktionen webradio kan du lyssna på tiotusentals stationer runt om i världen. Vi har försökt göra det så enkelt som möjligt för dig att få åtkomst till dessa på flera sätt:

- Vi har sammanställt paket från programföretag som inkluderar vissa public service-företag samt populära privata programföretag.
- Vi har dessutom en stor databas med över 20000 globala kanaler där du kan filtrera efter stil, land, språk och popularitet. Detta är särskilt användbart om du vill lyssna på en viss musikstil, eller om du letar efter specifikt orienterade stationer som humor, barn, religion, 60-tal, osv.
- Du kan även söka efter kanaler du känner till genom fritextsökning.
- Du kan också lägga till dina egna länkar till webbradiostationer. Vi visar dig hur du gör detta nedan.

3.1.1. Kanalpaket

På vår hemsida hittar du webbradiolistor under Support / M 312 ACE (WiFi) för olika länder. Dessa listor innehåller populära offentliga och privata programföretag i respektive land. Dessa listor installeras med hjälp av våra praktiska PAK-filer. Välj önskad lista och spara motsvarande PAK-fil antingen i rotmappen i det interna minnet eller på ett SD-minneskort. Sätt i SD-minneskortet i din Milestone. Milestone gör resten automatiskt. Stationslistorna packas upp och flyttas till en fil, "links.txt" i mappen Webradio. Du hittar alla kanaler i den nedladdade kanallistan under "Filtrera efter innehåll" och "Min lista".

Du kan läsa in flera kanalpaket. De nya webbradiostationerna hamnar automatiskt framför de befintliga.

Du kan även redigera listan med installerade stationer. För att göra det, öppna filen "links.txt" i mappen "Webradio". Du kan ta bort rader, ändra namnen på stationerna inom citattecken eller lägga till egna kanaler. Det senare beskrivs nedan i avsnittet "Lägga till egna länkar".

Vi kontrollerar regelbundet länkarna i våra fördefinierade kanalpaket och uppdaterar dem vid behov, så du bör sällan stöta på ogiltiga länkar.

3.1.2. Filtrera kanaler

Du kan Välja kanal med olika filterinställningar. Du kan till exempel välja Tyskland för filtret "Land", tyska för filtret "Språk", minst 100 besök för filtret "Besök" och Pop för filtret "Innehåll". Då har du cirka 27 stationer som visas under "Lista över kanaler". Innehållsfiltret innehåller cirka 30 kategorier, till exempel pop, nyheter, rock, blues, 60-tal, julmusik, barnprogram, religion, diskussioner, reggae osv. Exempel på filtrering:

- Filtrera efter nyheter: 2800 kanaler över hela världen, sedan filtrerat till Tyskland fortfarande 97.
- Filtrera efter rockmusik: 2500 stationer över hela världen, sedan filtrerat till Kina fortfarande 5.
- Filtrerat efter åttiotal: 600 kanaler över hela världen, sedan filtrerat till Frankrike fortfarande 22.

Efter filtreringen kommer du att kunna lyssna på några av de återstående stationerna och eventuellt spara dem som favoriter om du gillar dem (se nedan).

3.1.3. Fritextsökning

Om du vill söka direkt efter en specifik kanal kan du göra det med menyalternativet "Sök efter ord i stationsnamnet". Genom att ange ett sökord listar Milestone alla kanaler som innehåller sökordet.

När du söker i den världsomspännande databasen söker Milestone både på namnet och länken vilket kan innebära att en träff inte innehåller ditt sökord. Sökordet kan vara dolt i länken. Mer information finns i funktionsöversikten nedan.

Några ord om databasens kvalitet:

- Stilarna i den världsomspännande databasen är inte exklusiva, dvs kombinationer av stilar är möjliga. En station med 60-talsmusik kan även dyka upp under rock, 70-tal, pop, osv. Passa på att botanisera och upptäck nya saker och ge dig ut på en ljudresa.
- Den världsomspännande databasen är väldigt stor, men också föremål för många förändringar. Bakom många länkar finns ingen egentlig radiostation, utan det kan till exempel vara en privatperson som driver den som en hobbyverksamhet. Det kan också vara en dator som spelar en spellista. Det finns ingen kvalitetssäkring här, utan du måste vänja dig vid enstaka döda länkar.

3.1.4. Lägga till egna länkar

Du kan lägga till dina egna kanaler om du har länkarna till dem. För att göra det, öppna filen "Links.txt" i mappen "Webradio" i Milestones interna minne med en enkel textredigerare. En rad börjar med stationens namn inom citattecken och därefter länken med ett avstånd på ett eller flera mellanslag. Exempel:

- "Deutschlandfunk" <http://st01.dlf.de/dlf/01/128/mp3/stream.mp3>
- "NDR 2 - Niedersachsen"
<http://www.ndr.de/resources/metadaten/audio/m3u/ndr2.m3u>

Du kan ange vilken text som helst inom citattecknen. Tänk på att teckenuppsättningen Windows 1252 och inte UTF-8 används, annars kan specialtecken uttalas felaktigt. Ibland erbjuds flera länkar för samma station som skiljer sig åt i till exempel bithastighet, ljudkodning. Vi rekommenderar:

- Använd ganska höga bithastigheter, till exempel 128 kbps eller mer. Dagens internetuppkopplingar tillåter detta.
- Milestone spelar upp länkar i formaten MP3- eller AAC-data. OGG stöds inte.
- Om det är tillgängligt, använd gärna M3U-länkar.

3.2. Skapa favoriter

Gillar du särskilt en station? Då kan du spara den som en favorit. Då finns stationen alltid tillgänglig och du behöver inte söka efter den på nytt. För att göra detta, tryck och håll inne Spela upp så sparas radiostationen i listan med favoriter.

Favoriterna sparas i filen "CONFIG _MILESTONE.TXT" och kan redigeras med en vanlig textredigerare.

3.3. Funktionsöversikt Webbradio

Följande funktioner finns tillgängliga:

Navigation	Beskrivning
Webradio Favoriter	Tryck på Framåt eller Bakåt för att välja en favorit. Tryck på Spela upp för att börja lyssna. Tryck igen på Spela upp för att stoppa uppspelningen. För att ta bort en favorit, tryck på Funk och Spela upp.
Lista över kanaler	Välj önskad kanal med Framåt och Bakåt. Tryck på Spela upp för att börja lyssna. Tryck på Spela upp igen för att stoppa. När du stoppat uppspelningen kan du spara vald kanal som en favorit. Tryck och håll inne Spela upp.
Filtrera efter innehåll	Använd Framåt och Bakåt för att välja önskad genre.
Filtrera efter besök	Välj station efter popularitet. Om du inte vill ha något filter, välj inget filter.
Filtrera efter land	Tryck på Framåt och Bakåt för att välja önskat land. Om du inte vill använda något filter, välj inget filter.
Filtrera efter språk	Filtrera efter språk.
Nollställ alla filter	Tryck på Spela upp för att nollställa alla filterinställningar.
Sök efter ord i stationsnamnet	Använd Framåt och Bakåt för att ange ett sökord. Milestone berättar hur du anger sökordet. Bekräfta varje inmatat tecken med Spela upp. För att starta sökningen, tryck och håll inne Spela upp. Milestone läser upp ditt sökord. Använd Framåt och Bakåt för att välja önskad kanal. För att spara den som en favorit, tryck och håll inne Spela upp.
Bluetooth	Vänligen se avsnittet ”Bluetooth”.

3.4. Första hjälpen för Internetanslutning och webbradio

Har du problem med webbradion eller Internetanslutningen? Se nedan för tips på hur du kan åtgärda vanliga problem:

Nyckelord	Procedur
WiFi-anslutning	<p>Kontrollera din WiFi-anslutning. Kanske har du för långt avstånd till din router.</p> <p>Är din Milestone verkligen ansluten till nätverket? Gå till menyn "WiFi-nätverk, välj ditt nätverk med Framåt och Bakåt och tryck på Spela upp. Om Milestone är ansluten får du ett meddelande om det.</p> <p>Om inget hjälper, testa att starta om Milestone genom att trycka ner alla fyra knappar samtidigt förutom Spela upp.</p>
Webbradio-anslutning	<p>Ibland kan servern för vald webbradiostation koppla ifrån anslutningen. Stoppa uppspelningen och välj stationen på nytt.</p> <p>Det kan också vara så att ingen sändning pågår för tillfället. Försök igen senare, eller välj någon annan radiostation.</p>
Batteriförbrukning och Wi-Fi	<p>Under en aktiv Wi-Fi-anslutning är batteriförbrukningen hög. Du kan lyssna på webbradion i lite drygt fyra timmar innan batteriet är slut. Ha din laddare nära till hands så du kan ladda batteriet.</p> <p>Byter du funktion till exempel Böcker eller Audio avaktiveras WiFi-modulen efter fem minuter för att spara ström.</p>

4. Internet

I funktionen "Internet" hittar du Väder och Onlinebibliotek.

Dessutom kan du ansluta till Internet. Se WiFi-Nätverk / Anslutning till Internet.

Du kan även göra inställningar för Bluetooth här.

4.1. Väder

Du kan få aktuell väderinformation med temperatur och vind. Dessutom finns en väderprognos för de kommande 4 dagarna tillgänglig. Många gånger vill man få väderinformation för flera platser, till exempel bostads- och semesterort. Du kan skapa en lista med favoriter och hämta dem enkelt.

Vi har sparat över 200 000 platser i Milestone för vilka vädret kan hämtas. Milestone låter dig ange önskad plats på tre sätt:

- Ange plats med hjälp av filtren "Land" och "Folkmängd". Om du till exempel väljer "Land" Tyskland och filtrerar efter "Folkmängd" minst 500 000. Nu kan du navigera i listan under "Lista med platser".
- Du väljer en plats och skapar en områdesökning. Milestone berättar om de hittade platserna på valt avstånd.
- Du kan ange önskad plats direkt. Se "Avancerade väderinställningar".

När du väl hittat en plats kan du spara den som favorit. Då har du den alltid tillgänglig och behöver inte göra en ny sökning.

Exempel på hur man söker efter vädret i Hamburg: Tryck på Funk för att navigera till "Välj land". Använd Framåt och Bakåt för att välja Tyskland. Tryck på Funk en gång till för att välja "Folkmängd" och minst 500 000. Du har nu ställt in alla filtren. Tryck på Spela in för att navigera till "Lista med platser". Tryck på Framåt eller Bakåt för att navigera till Hamburg. Tryck på Spela upp för att få aktuell väderinformation uppläst. Tryck och håll inne Spela upp för att spara den aktuella platsen som favorit.

Exempel på områdesökning: Hamburg är fortfarande valt. Nu vill vi få information om Buxtehude nära Hamburg. För att få det, tryck på Funk för att navigera till områdesökning. Tryck därefter på Välj och Spela upp samtidigt för att söka efter platser i närheten. Det finns över 700. Du kan gå igenom dem med Bakåt och Framåt. Exempel på platser som visas är Saint George och Neustadte. Även mycket små platser visas. Efter cirka 30 träffar hittar du Neu-Wulmstorf som ligger nära Buxtehude. Det är därför enklast att göra en ny områdesökning här. Detta görs från Neu-Wulmstorf eftersom det var den senaste platsen du visat. Cirka 700 platser visas igen. Den tionde posten är Buxtehude. Det är bäst att spara den här platsen som en favorit genom att trycka och hålla inne Spela upp.

4.1.1. Väder navigering

Navigering	Beskrivning
Väder för sparade platser	<p>Tryck på Bakåt eller Framåt för att navigera bland dina sparade platser.</p> <p>Tryck på Spela upp för att få aktuell väderinformation.</p> <p>Tryck och håll inne Spela upp för väderprognos.</p> <p>För att ta bort en favorit, Tryck och håll inne Funk och tryck därefter på Spela upp efter att platsen lästs upp.</p>
Lista med platser	<p>Välj plats med Framåt och Bakåt.</p> <p>Tryck på Spela upp för att få aktuell väderinformation uppläst.</p> <p>Tryck och håll inne Spela upp för att spara vald plats som favorit.</p> <p>Om du gjort filterinställningar visas endast platser utifrån dina inställningar.</p>
Välj land	Välj land med Framåt och Bakåt.
Välj befolkning	Välj befolkning genom att använda Framåt och Bakåt.
Områdesökning	<p>Välj önskad plats i menyn "Lista med platser" eller favoriter för att göra en områdesökning. Du behöver inte bekräfta med Spela upp. När du valt önskad plats, navigera till menyalternativet "Områdesökning" och tryck därefter samtidigt på Välj och Spela upp. Milestone meddelar antalet funna platser. Tryck på Framåt för att välja plats.</p>

4.1.2. Avancerade väderinställningar

Du kan även filtrera bort önskade väderplatser direkt i filen CONFIG MILESTONE.TXT. Du måste ange den geografiska latituden och longituden för varje plats. Det är bäst att kopiera en befintlig rad med en redan sparad plats i filen och infoga motsvarande data. Därefter kommer platsen att kunna väljas i listan med favoriter. Du kan hitta de geografiska koordinaterna med till exempel Google Maps.

För att till exempel lägga till staden Bordeaux i Frankrike, öppna Google Maps på en dator och sök efter Bordeaux. Högerklicka på Bordeaux. En snabbmeny visas. Koordinaterna visas högst upp. Klicka på koordinaterna för att kopiera dem till urklipp, (44.8433, -0.58464). Det finns fler decimaler, men sex siffror bör vara tillräckligt eftersom den sista siffran bara gör ett avstånd på cirka 500 meter. Anslut Milestone till datorn och öppna filen CONFIG MILESTONE.TXT. Leta efter rader som börjar med "weather_place". Du hittar till exempel Hamburg från ett tidigare exempel.

```
weather_place "Hamburg" 53.549999 10.000000
```

Kopiera den här raden och ändra platsen Hamburg till Bordeaux och ange de två bakre siffrorna för Bordeaux. Ortnamnet måste vara inom citattecken. De två siffrorna är utan citattecken och utan kommatecken däremellan, men åtskilda av minst ett mellanslag:

```
weather_place "Bordeaux" 44.8433 -0.58464
```

Spara så är du klar. Du kan välja vilket namn du vill. Det avgörande är koordinaterna för vilka vädret väljs. Använd inga extra mellanslag eller liknande. Filen CONFIG MILESTONE.TXT skrivs om varje gång Milestone stängs av och formateras optimalt.

4.2. Onlinebibliotek

En mycket populär och kraftfull funktion är anslutningen till onlinebibliotek. Du kan enkelt söka, låna, ladda ner och spela upp böcker på Milestone. Just nu finns följande bibliotek tillgängliga: Tyskland Zeitpunkt der Drucklegung sind dies: Deutsche Zentralbücherei Leipzig, Norddeutsche Hörbücherei Hamburg, Hörbücherei des Blinden- und Sehbehindertenverbandes Österrike, atz Hörmedien für Sehbehinderte und Blinde, Polen DZDN, Niederlande Passend Lezen, Belgien Andersleezen, Norge NLB Oslo, Sverige MTM.

För att kunna söka efter och ladda ner böcker måste Milestone vara ansluten till Internet och du behöver dessutom användaruppgifter till önskat onlinebibliotek. När du laddat ner dina böcker behöver du inte längre vara ansluten till nätet utan kan lyssna på böckerna i funktionen Böcker.

Du hittar två menyalternativ i "Internet":

- Onlinebibliotek: Anslut till valt bibliotek.
- Onlinebibliotek: Välj önskat bibliotek.

Du behöver oftast bara välja bibliotek en gång. Här anger du även dina användaruppgifter.

4.2.1. Menyn för att välja Onlinebibliotek:

Här väljer du önskat bibliotek och anger dina användaruppgifter om det behövs. Du kan ställa in åtkomst till flera bibliotek. Alla bibliotek sparas och du kan välja vilket bibliotek som ska användas.

Milestone måste vara ansluten till Internet. Läs kapitlet "WiFi-nätverk / Anslutning till Internet".

Tryck på Framåt för att välja det bibliotek du vill ansluta till.

Du kan ange dina användaruppgifter på två sätt. Antingen använder du knapparna på Milestone, eller så skapar du en textfil med dessa.

För att ange dina användaruppgifter med knapparna på Milestone, tryck på Bakåt när du valt önskat onlinebibliotek med Framåt. Följ Milestones instruktioner. Först anger du ditt användarnamn. Inmatning sker via de fyra knapparna runt Spela upp. Du bekräftar varje inmatat tecken genom ett kort tryck på Spela upp. När du är klar, tryck och håll inne Spela upp för att spara ditt användarnamn. Därefter anger du ditt lösenord på samma sätt. Tryck och håll inne Spela upp för att spara. Om du skriver fel, tryck på Välj för att avbryta.

Ange användaruppgifter via dator. Anslut Milestone till en dator och öppna filen CONFIG MILESTONE.TXT. Hitta raden som börjar med `dod_login` och innehåller namnet på önskat bibliotek. På den här raden måste även användarnamn och lösenord anges inom citattecken. Exempel för Deutsche Zentralbücherei Leipzig (DZB):

```
dod_login      "DZB_Leipzig" "Användarnamn"      "Lösenord"
```

Tryck på Enter för att infoga en extra radbrytning. Milestone är nu redo att ansluta till valt onlinebibliotek!

4.2.2. Ansluta till valt bibliotek

Beroende på vilket bibliotek du ansluter till, kan menyerna variera. För att ansluta till valt bibliotek, tryck på Spela upp. Om Milestone säger "du är i biblioteket" är du ansluten. Du använder knapparna Framåt och Bakåt för att navigera. Tryck på Spela upp för att bekräfta.

4.2.3. Beställning, nedladdning och utlåning

Har du hittat en talbok som du vill låna och ladda ner, eller lägga i en bevakningslista? Daisy-biblioteken har implementerat utlåningsprocessen på lite olika sätt, men det är enkelt att använda.

Tryck på Spela upp i en lista med böcker för att få information om vald bok. Det är den så kallade metainformationen för boken. Du kan läsa metainformationen med Bakåt och Framåt. Förutom information om boken visas även menyalternativ för att låna eller beställa. Ett lån flyttar boken till din personliga bokhylla i biblioteket för senare nedladdning till Milestone.

Du kan öppna din personliga bokhylla i huvudmenyn för ditt bibliotek som det sista menyalternativet genom att trycka på Framåt. Du navigerar i menyn med Bakåt och Framåt. Tryck på Spela upp för att bekräfta. I din personliga bokhylla hittar du de böcker du lånat. Tryck på Spela upp för att ladda ner en bok till din Milestone.

Nedladdning tar tid. Som riktlinje gäller 20 gånger läshastigheten, dvs cirka 3 minuter per timmes lästid. En tio timmar lång talbok ta 30 minuter att ladda ner. Milestone meddelar nedladdningsförloppet med jämna mellanrum. Du kan när som helst få det uppläst genom att trycka på Funk. Ett klickande ljud indikerar att nedladdning pågår.

Om du vill ta bort en bok från din bokhylla kan du göra det med den välkända tangentkombinationen för radering. Tryck och håll inne Funk och tryck därefter på Spela upp.

Du kan när som helst avbryta nedladdningen genom att trycka på Väljknappen eller kopplar ner från Internet. Den del av boken som laddats ner fram till dess sparas på Milestone. Om du vill fortsätta nedladdningen väljer du boken igen i din personliga bokhylla i biblioteket och startar nedladdningen genom att trycka på Spela upp. Milestone återupptar då nedladdningen.

En nedladdad bok finns sedan i funktionen Böcker i Milestone under menyalternativet "Bokhylla". Du kan ladda ner så många böcker du vill så länge det finns tillräckligt med minne.

Du kan ta bort böcker från din personliga bokhylla i biblioteket. För att göra det, välj bok med Framåt och Bakåt. Tryck Funk och Spela upp för att ta bort vald bok.

5. Bluetooth

Vill du ha ännu bättre ljud? Du kan ansluta din Milestone till en extern högtalare eller hörlurar via Bluetooth. Bluetooth innebär att en kabelanslutning mellan Milestone och högtalaren inte är nödvändig.

Så här ansluter du till en Bluetooth-enhet:

Först måste Bluetooth-enheten bli känd för Milestone. Varje Bluetooth-enhet har ett unikt identifikationsnummer. Du behöver inte känna till det här numret, men du måste få enheten att tillkännage numret så att Milestone kan hitta och parkoppla den. När det här är klart kommer Milestone ihåg enheten för senare åtkomst.

För att para ihop en enhet, gå till Bluetooth som du hittar i Webbradio eller Internet. Tryck på Bakåt för att påbörja sökning efter Bluetooth-enheter. Milestone söker nu efter enheter under 10 sekunder. Kontrollera att din enhet är i parningsläge enligt enhetens bruksanvisning.

När sökningen är klar meddelar Milestone hur många Bluetooth-enheter som hittats. Tryck på Framåt för att välja enhet. Tryck på Spela upp för att parkoppla enheten med Milestone.

Du kan stänga av Milestones högtalare när du använder en Bluetooth-enhet. För att göra det, tryck Välj och Spela upp samtidigt. För att slå på Milestones högtalare igen, tryck Välj och Spela upp igen.

För att avbryta en Bluetooth-anslutning, tryck på Spela upp när du är i menyn för Bluetooth-enheter. För att ta bort en Bluetooth-enhet, Tryck Funk och Spela upp.

5.1. Första hjälpen för Bluetooth

Har du problem med Bluetooth? Se nedan för tips på hur du kan lösa vanliga problem:

Nyckelord	Procedur
Bluetooth-ljudenhet	Vi har generellt goda erfarenheter av Bluetooth-ljudenheter från JBL och Bose.
Parkoppling	Om Milestone misslyckas att parkoppla din Bluetooth-enhet eller hörlurar kan det bero på att den försöker parkoppla med en annan enhet. Försök att stänga av Bluetooth på enheter i närheten, exempelvis din mobiltelefon.
Böcker och Bluetooth	Om du lyssnar på en Daisybok och din Bluetooth-högtalare stängs av efter några minuter, testa att koppla ifrån din högtalare och återanslut till nätverket och parkoppla din högtalare på nytt.
Batteriförbrukning och Bluetooth	Under en aktiv Bluetooth-anslutning är batteriförbrukningen hög. Du kan lyssna på en talbok i lite drygt fyra timmar innan batteriet är slut. Ha din laddare nära till hands så du kan ladda batteriet.

5.2. Avancerade Bluetoothfunktioner

Om du vill byta namn på dina sparade Bluetooth-enheter kan du göra det i CONFIG MILESTONE.TXT i Milestones interna minne. Tillverkare av högtalare och hörlurar har ibland lite kryptiska namn som till exempel "E7". Du kanske föredrar namnet "Gustavs nya avancerade hörlurar". Redigera bara texten på respektive enhet inom citattecknen. Milestone kan fortfarande identifiera enheten baserat på strängen i slutet av raden. Detta är enhetens Bluetooth-adress. Den är unik för varje Bluetooth-enhet. Den tilldelade adressen inträffar inte två gånger.