

Bruksanvisning Task Lamp

Viktiga instruktioner

Viktiga data:

A. Ljuskälla: 84PCS SMD LED

B. Volt: AC 220-240V 50Hz

C. Drift: max 21W

Inställningar och användning

1. Innan användning, ta bort all förpackning runt lampan.
2. Fäst den medföljande bordsfäste på en fast plan yta som kanten på bordet eller annan liknande yta.
3. När bordsfästet är fastsatt, sätt i lampans skaft i hålet på fästets ovansida.
4. Sätt i kontakten i ett näraliggande vägguttag - lampan är nu klar att användas.
5. Slå på den med hjälp av strömbrytaren på ovansidan av lamphuvudet.
6. Använd knapparna på lamphuvudets ovansida för att ändra ljusstyrka.

Varning för säker användning:

Endast för användning inomhus.

Temperatur omgivning: -10°C~40°C.

Fuktighet: $\leq 95\%$.

Ta aldrig isär lampan om du inte är behörig elektriker. Vegg kontakten måste dras ur när förstoringslampan repareras.

Om den böjbara kabeln mellan arm och lamphuvud eller sladden från förstoringslampa är skadad, får den endast bytas ut av tillverkaren eller dennes servicerepresentant eller en liknande kvalificerad person för att undvika fara.