

Manual för inom/utomhustermometer

För att komma i gång med IKONN inom/utomhustermometer så sätter du först i utomhusgivarens 2,5 mm kontakt i termostaten.

Låt utomhusgivaren hänga ut genom ett fönster.

Termometern anger även luftfuktighet



Om du önskar att ändra från Celsius till Fahrenheit så håller du inne knappen som finns i högra hörnet av termostaten.



Mått: 64x64x20 mm

Vikt: 100 g inkl. sladd

Utomhusgivarens längd: 200 cm

Batterier: 2 st AA

Artnr: 55117