

Snabbguide – Iris TimeTalk

VIKTIGT: läs igenom medföljande manual för fullständig information om klockan.

Innan första användningen

1. Ladda klockan: Anslut den magnetiska laddaren på baksidan av klockan och anslut nätadapter till vägguttaget. En full laddning tar cirka 1,5 timmar. Röst: "Laddning pågår" → "Laddad 100 %".
2. Ladda Iris TimeTalk till 100% innan du använder klockan första gången.

Grundläggande användning

- Få tiden uppläst: Tryck och släpp den mittersta knappen (talknapp) – tiden talas och visas.
- Justera volymen: Den övre knappen (plus) = högre volym, den nedre knappen (minus) = lägre volym
- Växla mellan digital/analog:
 1. Anslut laddaren och håll in plus och minus-knapparna samtidigt i 3 sekunder.
 2. Bläddra till "2. TIDSANGIVELSE" med plus och minus-knapparna och tryck på talknappen för att bekräfta.
 3. Med plus och minus-knapparna, välj digital eller analog och tryck sedan på talknappen.
 4. Gå till "4. AVSLUTA" med plus och minus-knapparna och tryck på talknappen för att spara.

Ställ in tiden

1. Koppla bort laddaren från klockan.
2. Håll in plus och minus-knapparna samtidigt i 3 sekunder → "Ändra tid".
3. Använd plus och minus-knapparna för att ställa in timmen, bekräfta med talknappen.
4. Använd plus och minus-knapparna för att ställa in minuter, bekräfta med talknappen.
5. Tiden kommer att läsas högt när den sparas.

Laddning och batteri

- Ladda när du hör "Batterinivå låg".
- Om klockan lämnas oladdad under en längre tid kan inställningar gå förlorade.

Rengöring

- Torka av med en mjuk, lätt fuktad trasa. Sänk inte ner i vatten.
- Desinficera med 70 % alkohol vid behov.

Säkerhetsanvisningar

- Ej vattentät – ta av dig klockan innan du duschar eller badar.
- Använd endast den medföljande laddaren.
- Om klockan blir varm, ta bort laddaren och kontakta service.