

---

## Bruksanvisning färg- och ljusindikator COLORINO

### Produktbeskrivning:

Lägg Colorino framför dig så att den lätt upphöjda högtalaren placeras bort från dig. På ovansidans framkant (i närheten av högtalaren) finner du en rund öppning - Colorinos mät huvud. På enhetens yta finns två runda knappar, med dessa utför du Colorinos olika funktioner. På sidan vänd mot dig finner du ett litet hål i vilket du kan fästa ett snöre för att enklare kunna bära enheten.

På undersidan av enheten finns batterifacket.

### Knappbeskrivning:

Färgmättningsknappen (Knapp 1): Knappen direkt under högtalaren är till för färgmätning

Ljusbmättningsknappen (Knapp2): Knappen under färgmättningsknappen används för identifikation av ljuskällor och dess intensitet.

### Bruksanvisning:

Innan du använder Colorino, måste du sätta in batterier på undersidan av enheten. Vänd enheten så att den smalare änden pekar bort från dig och öppna batteriluckan genom att dra i tappen du finner där. Ta bort hela luckan och lägg i 2 x 1,5V AAA batterier så att minuspolen (den platta sidan på batteriet) ligger mot den rörliga klammersidan. Stäng luckan och din Colorino är klar för användning!

Enheten stängs automatiskt av efter 30 sekunder om ingen knapp berörs. För att starta enheten igen trycker du enkelt på en av de två knapparna.

### Batteribyte:

För att smidigt ta ut batterierna ur facket trycker du på batteriet nära enhetens smalare ände, i närheten av batteriklämman, då hoppar de lätt ut ur facket.

### Färgmätning:

Placera mätningshuvudet på Colorino i rät vinkel mot den ytan som du vill läsa av färgen på. Tryck en gång på färgmättningsknappen, den avlästa färgen meddelas av en röst. Om du håller kvar knappen intryckt vid färgmätningen upprepas färgen så många gånger som önskas. Om mätningshuvudet inte placeras i en rät vinkel kan det leda till en felmätning som meddelas med en signalton.

## Ljusdetektor:

Rikta och håll inne ljusmätningsskappen för att finna ljuskällor såsom lampor, fönster till exempel. Med hjälp av ljudsignaler kan du identifiera ljusintensiteten.

- ju högre ton, desto starkare ljuskälla
- ju lägre ton, desto svagare ljuskälla

## Högtalarinställning:

Volymen på högtalaren kan ställas in i tre olika nivåer. För att ändra volymen trycker du in ljusmätningsskappen och håller kvar den samtidigt som du trycker in färgmätningsskappen. Önskad volym ställs in genom att släppa knappen vid önskad volym (volymstyrkan upprepas mellan låg, medel och hög).

## Tekniska data:

|                     |                                              |
|---------------------|----------------------------------------------|
| Färgidentifikation  | känner igen 150 olika färger                 |
| Ljusmätning         | meddelar ljusintensitet i 10 000 olika toner |
| Högtalarinställning | tre olika volymer, anslutning till hörlurar  |
| Storlek             | (110) x (39-50) x (21-25) mm                 |
| Vikt                | 85 gram inklusive batterier                  |
| Batteri             | 2st Alkaline batterier (1,5V M AAA)          |