
Manual för givare matlagning 55115-05, givare för temperatur utomhus 55115-03 samt universalgivare 55115-02 till Talande termometer 55115 samt Vibrerande termometer Skaka 55111

Anslutning av givare

För att du ska kunna utföra en mätning måste du ansluta någon av givarna ovan nämnda givare till termometern.

För att ansluta någon av givarna, gör du så här:

1. Anslut givarens kontakt i kontakthålet på termometerns övre kortsida. Den lilla låstungan på kontakten ska peka nedåt. Tryck fast kontakten tills den klickar till.
2. Nu kan du börja använda givaren. Termometern känner själv av vilken givare som är ansluten.

Felsökning

Viktigt: Om termometern säger: "Temperatur fel", kontrollera att kontakten sitter i ordentligt. För att koppla bort en givare, tryck in kontaktens låstunga och dra försiktigt ut kontakten.

Givaren för innetemperatur sitter inbyggd i plasthöljet på termometern.