

UNWIRED THINGS

IKONN MT-1



SV Bruksanvisning



1	LCD-skärm
2	USB typ-C laddningsgränssnitt
3	Uppmätt värde
4	'M'-knapp
5	Av/på-knapp
6	Måttenheter
7	Symbol för batteri
8	Symbol för anslutning
9	Knapp för snäpputmatning '⏏'
10	Knapp för bandindragning 'R'
11	Bandspänne
12	Spår för bandspänne
13	Skyddande hylsa

Användning

Steg för användning

Ladda enheten före användning med den medföljande kabeln. Under laddningen visas en röd lampa runt kontakten, som blir grön när laddningen är klar. Laddningen tar normalt mindre än en timme. Slå på enheten genom att trycka på "Av/på"-knappen eller dra i bandet.



Tryck länge på "M"-knappen i 2 sekunder för att växla mellan måttenheterna.

Dra ut bandet och mät objektets längd, omkrets etc. Mät från skarven mellan bandet och spännet tillbaka till den punkt där bandet går in i enhetens hölje.

Vid mätning av omkretsen ska spännet sättas in och låsas i bandets öppning och sedan trycker du länge på utmatningsknappen för att säkerställa att bandet passar objektets mätmedel. När omkretsmätningen är klar trycker du på bandets utmatningsknapp för att låsa upp spännet.

Tryck länge på "Av/på"-knappen för att stänga av bandet.

Indikatorer på LCD-skärmen

Symbol	Betydelse
	Varning för låg batterinivå. När den tänds ska du ladda enheten i tid.
	Blinkar om enheten inte är ansluten till Bluetooth. Ansluten till Bluetooth lyser den stadigt.
in / cm	Måttenhet
0000	Display för uppmätta data

Användning med IKONN Controller

Använd funktionen "IKONN Lägg till produkt" på din IKONN Controller för att para ihop ditt nya måttband med IKONN Controller. Använd hjälpfunktionen på din IKONN Controller eller handboken för styrenheten om du är osäker på hur du gör.

För ytterligare support, se ikonn.info/sv webbplats.

Garanti

SV
Alla produkter från Unwired Things omfattas av en tvåårig garanti vid normal användning. Besök ikonn.info/sv/warranty för fullständiga villkor.

Tekniska specifikationer

Noggrannhet	2%	Mätområde	1500mm /60in
Upplösning	0.1cm/0.04in	Batteri	150mAh
Måttenhet	cm/in	RF TX Effekt	-1.58dBm
Arbetstemperatur	0°C ~ 40°C	Luftfuktighet	≤85%



Varning:Läs kapitlet **Hantering och säkerhet** innan du använder produkten för att undvika personskador eller skador på produkten: ikonn.info/sv/products

Declaration of conformity

Härmed försäkrar Unwired Things att denna typ av radioutrustning MT-1 överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU försäkran om överensstämmelse finns på följande webbadress: ikonn.info/sv/conformity

IKÖNN



www.ikonn.info



UNWIREDTHINGS

Unwired Things ApS

Symbion Science Park

Fruebjergvej 3, 2100 Copenhagen, Denmark

CVR 4148 9553

www.unwiredthings.com