

Bruksanvisning Vision Loop förstoringslampa 1,75X 3D



Om produkten

Vision Loop är ett uppladdningsbart förstoringsglas med integrerad LED-belysning som ger förstoring och extra ljus vid läsning, sömnad, handarbete, hobbyaktiviteter och andra närsysslor. Produkten kan användas på flera olika sätt och är utformad för att ge en bekväm handsfree-lösning.

Innehåll i förpackningen

- Vision Loop förstoringsglas med LED-belysning
- USB-laddningskabel

Ladda batteriet

1. Anslut den medföljande USB-kabeln till produkten.
2. Anslut kabeln till en USB-laddare eller annan USB-strömkälla.
3. Ladda batteriet fullt före första användningen.
4. Koppla bort laddningskabeln när laddningen är klar.

Starta belysningen

1. Slå på LED-belysningen med strömknappen.
2. Justera ljusstyrkan efter behov.
3. Rikta linsen och belysningen mot arbetsområdet.

Produkten är utrustad med dimbar LED-belysning för att du ska kunna anpassa ljuset efter aktivitet och omgivning.

Tre sätt att använda Vision Loop

1. Runt halsen

Placera den flexibla slingan runt nacken och justera linsen framför arbetsområdet. Detta lämpar sig exempelvis för:

- Läsning
- Medicinhantering
- Hobby- och handarbete
- Pussel
- Dokumenthantering

2. Runt symaskin eller annat föremål

Den flexibla slingan kan lindas runt exempelvis en symaskin eller annan lämplig konstruktion för att ge förstoring och belysning direkt över arbetsytan.

3. Fristående på bord

Forma slingan till ett stabilt stöd och placera produkten på bordet. Justera linsen till önskad position för läsning eller detaljarbete.

Rengöring

- Rengör linsen med en mjuk mikrofiberduk.
- Använd vid behov en lätt fuktad duk.
- Använd inte starka rengöringsmedel eller lösningsmedel.
- Förvara produkten torrt när den inte används.

Säkerhetsinformation

- Titta inte direkt in i LED-ljuskällan.
- Produkten är avsedd för förstoring och belysning, inte som medicinskt hjälpmedel.
- Förvara produkten utom räckhåll för små barn.
- Använd endast lämplig USB-laddningsutrustning.
- Utsätt inte produkten för vatten eller hög luftfuktighet.

Tekniska specifikationer

- Förstoring: 3 dioptrier
- Linsdiameter: 6 cm
- Ljuskälla: LED
- Färgtemperatur: 6000 K
- Batteri: 1200 mAh uppladdningsbart
- Total längd: 82 cm
- Huvudbredd: 9 cm
- Vikt: 0,2 kg

Support

Produkten distribueras av Light & Vision Europe SL och säljs i Sverige av Iris Hjälpmedel AB. Vid frågor om användning, garanti eller reklamation, kontakta vår kundservice.